

Technický list

## CT600

### Sprejové kontaktní lepidlo

07-12-2023 / V 2

#### Popis

illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.



#### Přednosti produktu

- Univerzální kontaktní lepidlo
- Ideální na rychlé lepení parozábran
- Vhodné na porézní i neporézní materiály
- Integrovaná nastavitelná tryska
- Chemická formulace umožňuje vytvořit permanentní nebo dočasný spoj
- Vysoká vydatnost až 5m<sup>2</sup>

#### Účel použití

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou fixaci různých typů izolačních fólií a membrán navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo, sádkarton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

#### Balení

500 ml plechová dóza  
12 ks v kartonu

#### Technická specifikace

Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
Chemická báze	Syntetická pryskyřice
Způsob vytvrzování	Fyzikální vytvrzování
Bod vzplanutí	-40°C
Otevřená doba	2-3 minuty (při 20 °C)
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Dlouhodobá teplotní odolnost	-20°C až +65°C
Objemová hustota	1.22 g/cm <sup>3</sup>

#### Příprava

Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez jakéhokoli další kontaminace, která by měla negativní vliv na adhezi.

Technický list

## CT600

### Sprejové kontaktní lepidlo

#### Aplikace

- Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací.
- Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.
- Stisknete trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od podkladu.
- Nanášejte lepidlo rovnoměrně.
- Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a stiskněte trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a předejdete tak jejímu zalepení a ucpaní.

Aplikační metoda pro nižší pevnost:

- Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou podkladních ploch.
- Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu.
- Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost):

- Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo neporézní podkladní plochy, nechejte lepidlo zavadnout cca 2 až 3 minuty.
- Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.
- Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj
- Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených ploch.
- Počkejte cca 3 až 5 minut.
- Slepте materiály k sobě.

#### Spotřeba

Až 5 m<sup>2</sup> z jedné dózy objemu 500 ml

#### Čištění nářadí

Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch využijte illbruck AA404 nebo AW421.

#### Upozornění

Lepidlo není vhodné pro lepení EPS a XPS desek.



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com